

## EINSTELLUNG IHRER PERSÖNLICHEN KOMBINATION

Die Öffnungskombination ist werksmäßig auf 0-0-0 voreingestellt.

- Schritt 1** Drehen Sie die Rädchen auf die Öffnungskombination.
- Schritt 2** Drücken Sie den Rückstellknopf mit einem Kugelschreiber (oder einem anderen Werkzeug) ganz hinein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören (Abb. 1).
- Schritt 3** Drehen Sie an den Rädchen, um Ihre eigene Kombination einzustellen.
- Schritt 4** Drücken Sie die Knöpfe, damit der Rückstellknopf in die ursprüngliche Stellung herauspringt (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Das Schloß lässt sich jetzt mit Ihrer persönlichen Kombination öffnen. Schreiben Sie sich Ihre Kombination auf und verwahren Sie sie an einem sicheren und zugänglichen Ort, damit Sie notfalls nachsehen können.



### HINWEIS:

Die Kontrolleure der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde TSA und die Check-in-Mitarbeiter der Fluggesellschaften auf Flughäfen sind geschult, das Travel Sentry™ Logo zu erkennen. Sie wissen, dass Gepäck mit diesem Zeichen verschlossen bleiben darf. Die TSA-Kontrolleure haben Zugriff auf spezielle Codes, die ihnen die Öffnung dieser Schloßer ermöglichen, falls das Gepäck für eine Kontrolle geöffnet werden muss.

Mit Travel Sentry™ zertifizierten Schloßern kann die TSA eingeecktes Gepäck schneller kontrollieren, ohne die Schloßer aufbrechen zu müssen.